



Eckpunkte zur Verlegung von Werner Floors® Qualitätsparkett SL-Line 2-Schicht Fertigparkett auf Estrichboden

Vor der Verlegung:

- ❖ Die Raumtemperatur sollte bei ca. 20°C, die relative Luftfeuchtigkeit bei ca. 55-60 % liegen.
- ❖ Gemäß DIN 18 356 muß der Untergrund folgende Kriterien erfüllen. Er muß eben (DIN 18 202), rissfrei, trocken (siehe Punkt 4) und sauber sein. Die Festigkeit der Oberfläche sollte mittels Gitterritzprüfung geprüft werden.
- ❖ Die Estrichfeuchte ist bei neuen Estrichen immer zu überprüfen (CM-Gerät). Beachten Sie, dass bei neuen Estrichen eine Liegezeit von etwa 6-8 Wochen einzuhalten ist.
- ❖ Folgende Feuchtigkeiten des Untergrundes dürfen nicht überschritten werden:

- Zementestrich	1,8%
- Zementheizestrich	1,5%
- Anhydritestrich	0,3-0,5%
- Anhydritheizestrich	0,3%
- Anhydritflieseestrich	0,5%
- Anhydritfließheizestrich	0,3%
- Gipsestrich	0,5%
- Weitere Unterböden	siehe Kommentar zur VOB/DIN 18 356
- ❖ Vor der Verlegung sollten Sie überprüfen, ob es an den Parkettstäben Beschädigungen gibt. Da unser Parkett ein Naturprodukt ist, sind gewisse Farbunterschiede charakteristisch für dieses Material. Um diese typischen Farbunterschiede gleichmäßig zu verteilen, sollte immer aus 2-4 Kartons gleichzeitig Parkett entnommen werden. Das Parkett erst unmittelbar vor der Verlegung aus der Folie auspacken.
- ❖ Da es sich bei unserem 2-Schicht SL-Line Produkt um Parkettstäbe handelt, welche in der Länge variieren, ist es unbedingt erforderlich die langen Stäbe mit den kürzeren Stabelementen so zu verteilen das sich kein eindeutiges Verlegemuster abzeichnet und somit die Natürlichkeit des Boden verstärkt wird.
- ❖ Bitte beachten Sie, dass die Parkettelemente am besten längs des einfallenden Lichtes verlegt werden. Hierbei sollten Sie auf die Hauptlichtquelle achten.

Zur Verlegung:

- ❖ Insbesondere poröse oder absandende Untergründe sowie Anhydritestriche sind mit einer auf den Kleber abgestimmten Grundierung zu behandeln. Verklebung: vollflächige Verklebung (DIN 281) mit Dispersionskleber, (Dispersionskleber sind aufgrund der leichten Quellwirkung nur auf saugfähigen Untergründen zu verwenden) Polymer / Elastik Kleber, 1-KPU oder 2-KPU Kleber. Besonders beim 2-KPU Kleber sind frische Kleberverunreinigungen sofort auf der Parkettoberfläche zu entfernen. Verarbeitungshinweise der Hersteller sind zu beachten.
- ❖ Die erste Parkettreihe legen Sie mit der Nutseite zur Wand. Die zweite Reihe beginnen Sie mit dem Reststück der ersten Reihe. Die Stäbe per Handdruck ineinander verfügen. Es sollte ein Stoßversatz von mindestens 10 cm eingehalten werden. Der Abstand zur Wand sollte 10 mm betragen. Bei Flächen von mehr als 100m² ist eine Dehnungsfugen von ca. 10mm einzubringen. Die Fußleisten werden mittels Kleber, Stahlstiften oder Schrauben an der Wand befestigen.
- ❖ Bei Fußbodenheizung ist unbedingt auf das richtige Auf- und Abheizen zu achten (siehe hierzu Merkblatt über „Das richtige Auf- und Abheizen Ihrer Fußbodenheizung“). Generell sind die Freigaben für alle Parkettarten zu beachten.

Pflegehinweise:

- ❖ Siehe technische Daten Pflegehinweise